

## Структура условного обозначения реле тока серий РСТ-80АВ, РСТ-82АВ

**РСТ - X - X - X-A/B/C - X - X**

Реле статическое тока

1. X – тип реле (см. таблицу 1)

2. X – Обозначение максимальной уставки МТЗ по току:  
02 – 2,55 А; 06 – 7,65 А; 10 – 12,75 А; 20 – 25,5 А;

3. X – Номер варианта исполнения по функции выходов № (см. таблицу 1):

Таблица 1

Тип реле	№	Выход 1 - <b>A</b>	Выход 2 - <b>B</b>	Выход 3 - <b>C</b>
80АВ, 82АВ	1	МТЗ	отсечка	—
	2	МТЗ	отсечка	пуск МТЗ*
	3	МТЗ+отсечка	отсечка	—
	4	МТЗ+отсечка	—	пуск МТЗ*
	5	МТЗ+отсечка	отсечка	пуск МТЗ*
	6	МТЗ+отсечка	—	—

**A/B/C – Обозначение количества и типа выходных контактов**  
(соответственно на каждый выход, указанный в таблицах выше):

0	1	2	3	4	5
выход не используется	1з1р	2з	2р	1п	1п
	средней мощности			усиленные	

4. Вид присоединения внешних проводников:

- 1 – переднее присоединение с винтовыми зажимами;
- 5 – заднее присоединение с винтовыми зажимами

5. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 или О4